

## SOMMARIO

<b>Importante</b>	<b>105</b>
<b>Introduzione</b>	<b>110</b>
<b>Descrizione generale</b>	<b>110</b>
<b>Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta</b>	<b>112</b>
<b>L'app NutriU</b>	<b>112</b>
<b>Controllo vocale</b>	<b>113</b>
<b>Preparazione per l'uso</b>	<b>113</b>
<b>Utilizzo dell'apparecchio</b>	<b>114</b>
Tabella dei cibi	114
Frittura ad aria	115
Scelta della modalità di mantenimento della temperatura	119
Cucinare con una preimpostazione	120
Passaggio a un'altra preimpostazione	122
Avviare una ricetta dall'app NutriU	122
Preparazione di patatine fritte fatte in casa	123
<b>Pulizia</b>	<b>124</b>
Tabella di pulizia	126
<b>Conservazione</b>	<b>126</b>
<b>Riciclaggio</b>	<b>126</b>
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<b>126</b>
<b>Garanzia e assistenza</b>	<b>127</b>
<b>Aggiornamenti software</b>	<b>127</b>
<b>Dispositivi compatibili</b>	<b>127</b>
<b>Ripristina valori predefiniti</b>	<b>127</b>
<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>127</b>

## Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

### Pericolo

- Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquatelo sotto l'acqua corrente.
- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di scariche elettriche.
- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.
- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.
- Assicursi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

### Avviso

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito da Philips, da un tecnico dell'assistenza o da personale qualificato.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.



- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro, su entrambi i lati e al di sopra dell'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le aperture di circolazione dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o rivestimenti di carta nell'apparecchio.

- Conservazione delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patata conservata e superiore ai 6°C in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilammide negli alimenti preparati.
- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di forni riscaldati.
- Non riempire mai il recipiente di olio.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovaglie e tende.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali Philips.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Il recipiente, il cestello e il riduttore di grassi diventano caldi durante e dopo l'uso dell'apparecchio; maneggiarli sempre con attenzione.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni riportate nel manuale.

## Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Disconnettere sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, riporlo o pulirlo.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie solida e stabile.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di pulirlo o maneggiarlo.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180°C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).

- quando scuotete gli ingredienti, non premete il pulsante di sgancio del cestello.
- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.
- Assicurarsi sempre che il cibo sia completamente cotto nel sistema Airfryer.
- Assicurarsi sempre di avere il controllo del sistema Airfryer, anche quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Durante la cottura di cibi grassi, il sistema Airfryer potrebbe emettere fumo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Assicurarsi che la funzione di controllo a distanza venga utilizzata da una sola persona alla volta.
- Prestare attenzione quando si cuociono alimenti facilmente deperibili con la funzione di avvio programmato (potrebbero formarsi batteri).

### **Campi elettromagnetici (EMF)**

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

### **Spegnimento automatico**

L'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Se non si preme un tasto entro 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. Per spegnere l'apparecchio manualmente, premere il pulsante on/off.

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito:

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.


Philips Airfryer è l'unico sistema Airfryer dotato dell'esclusiva tecnologia Rapid Air, che permette di friggere gli alimenti senza aggiungere olio e di ottenere fino al 90% di grassi in meno. La tecnologia Philips Rapid Air consente di cuocere il cibo in modo uniforme; il nostro design a stella marina garantisce risultati perfetti dal primo boccone all'ultimo.

Con Philips Airfryer, è ora possibile assaporare cibi fritti cotti alla perfezione, croccanti all'esterno e morbidi all'interno, oltre a friggere, grigliare, arrostitire e cuocere in forno, per preparare una vasta gamma di piatti gustosi in maniera sana, facile e veloce. Per trovare ispirazione, ulteriori ricette e informazioni su Airfryer, visitare il sito **[www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen)** o scaricare l'app gratuita NutriU\* per iOS® o Android™.

L'app NutriU potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. In tal caso, visitare il sito Web di Philips del tuo Paese per trovare l'ispirazione giusta.

## Descrizione generale

- 1** Pannello di controllo
  - A Pulsante aumento temperatura
  - B Pulsante abbassamento temperatura
  - C Tasto Menu
  - D Menu preimpostazioni
  - E Pulsante on/off
  - F Pulsante riduzione tempo
  - G Pulsante aumento tempo
  - H Indicazione dell'ora
  - I Schermo
  - J Indicazioni della temperatura
  - K Indicatore Wi-Fi
- 2** Segno MAX
- 3** Cestello
- 4** Pulsante di sgancio del cestello
- 5** Recipiente
- 6** Cavo di alimentazione
- 7** Prese di aerazione
- 8** Ingresso dell'aria



Stato indicatore WiFi	
L'indicatore Wi-Fi  è spento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il sistema Airfryer non è connesso alla rete Wi-Fi di casa (nessuna configurazione iniziale Wi-Fi eseguita finora), oppure la connessione alla rete Wi-Fi di casa è stata persa, ad esempio, a causa di un cambiamento del router di casa o di una distanza eccessiva tra il sistema Airfryer e il router</li> </ul>
L'indicatore Wi-Fi  è acceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>La configurazione con l'app NutriU è stata completata e il sistema Airfryer è connesso alla rete WiFi di casa</li> </ul>
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il sistema Airfryer si trova in modalità di "configurazione" durante la procedura di configurazione WiFi. Sullo schermo vengono visualizzati tre trattini e i pulsanti su Airfryer sono inattivi; oppure, se il sistema era già connesso, il LED lampeggiante indica che Airfryer è in fase di connessione al WiFi di casa.</li> </ul>
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia con lunghe pause tra le accensioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>La funzionalità Wi-Fi di Airfryer è difettosa. È possibile utilizzare Airfryer senza le funzioni di connettività, oppure chiamare l'assistenza telefonica Philips o contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.</li> </ul>

## volta

- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.**
- 2 Rimuovere gli adesivi o le etichette (se presenti) dall'apparecchio.**
- 3 Pulire accuratamente l'apparecchio prima del primo utilizzo, come indicato nel capitolo sulla pulizia.**

## L'app NutriU

Philips Airfryer è dotato di Wi-Fi e consente di collegarsi all'app NutriU per ottenere un'esperienza di utilizzo completa. All'interno dell'app è possibile selezionare le ricette preferite, inviarle a Airfryer e avviarle dal dispositivo smart. È possibile avviare, monitorare e regolare la cottura usando il proprio dispositivo smart ovunque ci si trovi, anche se non si è a casa.

### Collegare Airfryer all'app

- 1** Inserire la spina del sistema Airfryer nella presa a muro.
- 2** Assicurarsi che il dispositivo smart si trovi nel raggio della rete WiFi di casa prima di avviare la semplice procedura di configurazione WiFi.
- 3** Scaricare l'app Philips NutriU sul dispositivo smart dall'App Store o da [www.philips.com/nutriu](http://www.philips.com/nutriu), seguire la procedura di registrazione e selezionare il sistema Airfryer da connettere dall'elenco degli apparecchi nel proprio profilo.
- 4** Seguire le istruzioni nell'app per connettere Airfryer al Wi-Fi e associarlo.

- 5 Quando il LED Wi-Fi sull'interfaccia utente di Airfryer è acceso fisso, il sistema Airfryer è connesso.

#### Nota

- Assicurati di collegare Airfryer a una rete WiFi domestica da 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Per collegare Airfryer alla rete WiFi di casa è necessario eseguire la configurazione semplice WiFi.
- Il processo di associazione consiste nel collegare l'app NutriU al sistema Airfryer smart.
- La procedura di configurazione WiFi può essere annullato tramite l'app o scollegando Airfryer.
- Per avviare il processo di associazione, premere a lungo il pulsante di abbassamento della temperatura e seguire le istruzioni nell'app, oppure avviarlo dalle impostazioni nell'app NutriU.

## Controllo vocale

- 1 Scaricare l'app NutriU.
- 2 Collegare l'app NutriU ad Airfryer.
- 3 Dare il consenso per la "cottura da remoto".
- 4 Collegare l'app NutriU all'app dell'assistente vocale. Questa connessione può essere effettuata direttamente durante la configurazione iniziale o in un secondo momento tramite le impostazioni dell'app NutriU. Se non viene visualizzata l'opzione per attivare il controllo vocale in NutriU, attivare la skill Kitchen+ tramite l'app dell'assistente vocale.

#### Nota


- Se non si dispone di un'app per il controllo vocale, scaricarla per inviare comandi all'Airfryer.
- I comandi vocali dettagliati sono disponibili nell'app per il controllo vocale.

## Preparazione per l'uso

- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana, stabile e termoresistente.

#### Nota

- Non collocare oggetti sopra o accanto all'apparecchio. Farlo potrebbe ostacolare il flusso di aria e compromettere il risultato della frittura.
- Non posizionare l'apparecchio mentre è in funzione vicino o sotto a oggetti che possono essere danneggiati dal vapore come pareti e armadietti.
- Lasciare il tappo di gomma nel recipiente. Non rimuoverlo prima di cucinare.



## Utilizzo dell'apparecchio

### Tabella dei cibi

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per le pietanze che si desidera preparare.




#### Nota

- Tenere a mente che queste impostazioni sono dei suggerimenti. Dal momento che gli ingredienti sono di origine, dimensione, forma e marca diversa, non possiamo garantire le impostazioni migliori per gli ingredienti utilizzati.
- Quando si preparano grandi quantità di cibo (ad esempio patatine fritte, gamberi, fusi di pollo o snack surgelati), scuotere, girare o mescolare gli ingredienti nel cestello 2 o 3 volte per ottenere un risultato uniforme.

Ingredienti	Quantità min. - max.	Time (Ora) (min)	Temperatura	Nota
Patatine surgelate sottili (7 x 7 mm)	200-500 g	16-22	180°C/350°F	• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
Patatine fritte fatte in casa (10 x 10 mm di spessore)	200-500 g	18-26	180°C/350°F	• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
Nuggets di pollo surgelati	200-600 g	10-15	200°C/400°F	• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Involtini primavera surgelati	200-600 g	10-15	200°C/400°F	• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Hamburger (circa 150 g)	1-3 polpette	15-20	200°C/400°F	
Polpettone	800 g	50-55	150°C/300°F	• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno
Braciole senza osso (circa 150 g)	1-2 braciole	11-15	200°C/400°F	• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Salsicce sottili (circa 50 g)	1-6 pezzi	9-13	200°C/400°F	• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Bastoncini di pollo (circa 125 g)	2-6 pezzi	18-24	180°C/350°F	• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Petto di pollo (circa 160 g)	1-3 pezzi	20-25	180°C/350°F	


Ingredienti	Quantità min. - max.	Time (Ora) (min)	Temperatura	Nota
Pesce intero (circa 300-400 g)	1 pesce	15-20	200°C/400°F	
Filetto di pesce (circa 200 g)	1-3 (1 strato)	22-25	160°C/325°F	
Verdure miste (tagliate grossolanamente)	200-600 g	10-20	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il tempo di cottura in base ai propri gusti</li> <li>• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura</li> </ul>
Muffin (circa 50 g)	1-7	12-14	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare gli stampi per muffin</li> </ul>
Torte	500 g	50-60	160°C/325°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare una teglia</li> </ul>
Pane/panini precotti (circa 60 g)	1-4 pezzi	6-8	200°C/400°F	
Pane fatto in casa	500 g	50-60	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno</li> <li>• La forma dovrebbe essere il più piatta possibile per evitare che il pane tocchi la resistenza durante la lievitazione.</li> </ul>

## Frittura ad aria




### ! Attenzione


- La friggitrice Airfryer utilizza aria calda. Non riempire il recipiente di olio, grasso per frittura o altri liquidi.
- Non toccare le superfici calde. Usare le impugnature o le manopole. Maneggiare il recipiente caldo con guanti da forno.
- Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.
- La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.



**1** Inserire la spina nella presa a muro.




**2** Rimuovere il recipiente e il cestello dall'apparecchio tirando l'impugnatura.



**3** Mettere gli ingredienti nel cestello.

**Nota**


- L'Airfryer è in grado di preparare un'ampia varietà di ingredienti. Consultare la tabella dei cibi per le quantità corrette e i tempi di cottura approssimativi.
- Non superare le quantità indicate nella tabella dei cibi, né riempire il cestello oltre l'indicazione "MAX", in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità del risultato finale.
- Se si desidera preparare ingredienti diversi contemporaneamente, controllare i tempi di cottura suggeriti per i diversi ingredienti prima di iniziare a cuocerli insieme.



**4** Riposizionare recipiente e il cestello nell'Airfryer.

**! Attenzione**


- **Non utilizzare mai il recipiente senza il cestello al suo interno.**
- **Non toccare il recipiente o il cestello durante e subito dopo l'uso, poiché diventano molto caldi.**




**5** Premere il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.



- 6 Premere il pulsante per aumentare o ridurre la temperatura per selezionare il livello desiderato.



- 7 Premere il pulsante per regolare il tempo per selezionare il tempo desiderato.







- 8 Premere il pulsante on/off per avviare il processo di cottura.

#### Nota

- Durante la cottura, il livello di temperatura e il tempo rimanente vengono visualizzati in modo alternato.
- L'ultimo minuto di cottura viene conteggiato in secondi.
- Fare riferimento alla tabella dei cibi con le impostazioni di cottura di base per i vari tipi di alimenti.
- Quando il processo di cottura viene avviato e Airfryer è associato al dispositivo smart, è possibile visualizzare, controllare e modificare i parametri di cottura anche nell'app NutriU.

#### Suggerimento

- Durante la cottura, se si desidera modificare il tempo o la temperatura, premere il pulsante corrispondente in qualsiasi momento.
- Per mettere in pausa il processo di cottura, premere il pulsante on/off. Per riprendere il processo di cottura, premere nuovamente il pulsante on/off.
- Il dispositivo viene automaticamente messo in pausa quando si estrae il recipiente e il cestello. Il processo di cottura riprende quando il recipiente e il cestello vengono rimessi nell'apparecchio.
- **Per modificare l'unità di misura della temperatura da Celsius a Fahrenheit o viceversa sul sistema Airfryer, premere contemporaneamente il pulsante per aumentare e ridurre la temperatura per circa 10 secondi.**



### Nota

- Se non viene impostato il tempo di cottura richiesto entro 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
- Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi o girati durante la cottura (vedere la tabella dei cibi). Per agitare gli ingredienti, estrarre il recipiente con il cestello, posizionarlo su una superficie di lavoro resistente al calore, inserire il coperchio e premere il pulsante di rilascio del cestello per rimuoverlo e scuotere il cestello sul lavello. Quindi inserire il cestello nel recipiente e riposizionarlo all'interno dell'apparecchio.

## 9 Quando l'apparecchio emette un segnale acustico, il tempo di cottura impostato è trascorso.

### Nota

- È possibile interrompere il processo di cottura manualmente. A questo scopo, premere il pulsante on/off.

## 10 Estrarre il recipiente e verificare che gli ingredienti siano pronti.

### ! Attenzione

- Il recipiente di Airfryer è caldo dopo il processo di cottura. Posizionarlo sempre su un piano di lavoro resistente al calore (ad es. un sottopentola, ecc.) quando lo si estrae dal dispositivo.


### Nota

- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, reinserire il recipiente all'interno del sistema Airfryer tramite l'impugnatura e aggiungere alcuni minuti al tempo impostato.

## 11 Per rimuovere piccoli alimenti (ad esempio patatine fritte), estrarre il cestello dal recipiente reinserendo il coperchio, quindi premere il pulsante di rilascio del cestello.

### ! Attenzione

- Dopo la cottura, il recipiente, il cestello, l'alloggiamento interno e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti inseriti nel sistema Airfryer, potrebbe fuoriuscire del vapore dal recipiente.



**12** Svuotare il contenuto del cestello in un recipiente o in un piatto. Rimuovere sempre il cestello dal recipiente per svuotare il contenuto, in quanto l'olio caldo potrebbe trovarsi sul fondo del recipiente.

#### Nota


- Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, sollevarli utilizzando un paio di pinze.
- L'olio in eccesso o il grasso sciolto degli ingredienti si raccoglie sul fondo del recipiente.
- A seconda del tipo di ingredienti utilizzati, eliminare con cautela l'olio in eccesso o il grasso sciolto dal recipiente dopo la cottura di ogni gruppo di ingredienti o prima di scuotere e reinserire il cestello nel recipiente. Posizionare il cestello su una superficie termoresistente. Indossare guanti da forno per eliminare l'olio in eccesso o il grasso sciolto. Riposizionare il cestello all'interno del recipiente.

Quando una prima parte di ingredienti è cotta, Airfryer è subito pronto per cuocerne un'altra.


#### Nota

- Ripetere i passaggi da 3 a 12 se si desidera preparare altri ingredienti.


## Scelta della modalità di mantenimento della temperatura



**1** Premere il pulsante on/off per accendere Airfryer.



**2** Premere il tasto Menu tutte le volte che l'icona di mantenimento della temperatura lampeggia.



- 3 Premere il pulsante on/off per attivare la modalità di mantenimento della temperatura.

#### Nota

- Il timer del mantenimento della temperatura è impostato su 30 minuti. Per modificare il tempo di mantenimento della temperatura (1-30 minuti), premere il pulsante per ridurre il tempo. Il tempo verrà confermato automaticamente.
- La temperatura non può essere modificata in modalità di mantenimento della temperatura.

- 4 Per mettere in pausa la modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante on/off. Per riattivare la modalità di mantenimento della temperatura, premere nuovamente il pulsante on/off.

- 5 Per uscire dalla modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante on/off.


#### Suggerimento

- Se gli alimenti come le patatine fritte diventano meno croccanti durante la modalità di mantenimento della temperatura, spegnere l'apparecchio prima per ridurre tale tempo oppure impostare una temperatura di 180°C/350°F per 2-3 minuti per rendere gli alimenti di nuovo croccanti.

#### Nota

- Durante la modalità di mantenimento della temperatura, la ventola e la resistenza all'interno dell'apparecchio si attivano di tanto in tanto.
- La modalità di mantenimento della temperatura ha lo scopo di tenere in caldo gli alimenti subito dopo la cottura con Airfryer. Non deve essere utilizzata per riscaldare gli alimenti.

## Cucinare con una preimpostazione



- 1 Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Frittura ad aria".
- 2 Premete il tasto Menu. L'icona degli snack surgelati lampeggia. Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.




### 3 Avviare il processo di cottura premendo il pulsante on/off.

#### Nota


- Nella tabella seguente sono riportate ulteriori informazioni sulle preimpostazioni.

Preimpostazione	Preimpost. tempo cottura (min)	Preimpost. temperatura	Peso (max)	Informazioni
 Snack surgelati a base di patate	22	180°C/350°F	500 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snack surgelati a base di patate, come patatine fritte surgelate, patate a fette, patatine fritte a rete, ecc.</li> <li>• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte</li> </ul>
 Patatine fresche	26	180°C/350°F	500 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare patate dallo spessore 10x10 mm</li> <li>• Immergere in acqua per 30 minuti, asciugare e aggiungere da ¼ a 1 cucchiaino di olio</li> <li>• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte</li> </ul>
 Cosce di pollo	24	180°C/350°F	750 g/ 26 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 6 bastoncini di pollo</li> <li>• Scuotere, agitare o mescolare</li> </ul>
 Filetto di pesce di circa 200 g	23	160°C/325°F	600 g	
 Muffin	13	180°C/350°F	50 g per muffin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 muffin per volta</li> </ul>
 Braciole	13	200°C/400°F	300 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 2 braciole senza osso</li> </ul>
 Verdure miste	20	180°C/350°F	600 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tritato grossolanamente</li> <li>• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno XL</li> </ul>
 Mantenimento della temperatura	30	80°C/175°F	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura non può essere regolata</li> </ul>

## Passaggio a un'altra preimpostazione




- 1 Durante il processo di cottura, premere a lungo il pulsante on/off per interrompere il processo di cottura. Il dispositivo è quindi in modalità stand-by.



- 2 Premere il pulsante on/off nuovamente per accendere il dispositivo.



- 3 Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.



- 4 Premere il pulsante on/off per avviare il processo di cottura.

## Avviare una ricetta dall'app NutriU

- 1 Premere il pulsante on/off per accendere Airfryer.
- 2 Aprire l'app NutriU sul dispositivo smart e cercare la ricetta desiderata.
- 3 Aprire la ricetta e avviare il processo di cottura nell'app.

**Nota**

- Quando si cucinano ricette sviluppate per Airfryer, assicurarsi di utilizzare la stessa quantità di alimenti indicata nelle ricette. Quando si utilizzano ingredienti diversi o una diversa quantità di alimenti, regolare il tempo di cottura. Quando si cucinano ricette non sviluppate per Airfryer, tenere presente che il tempo e la temperatura potrebbero dover essere regolati.

**Suggerimento**

- Tramite il filtro nella ricerca delle ricette è possibile filtrare il proprio Airfryer smart per visualizzare le ricette sviluppate apposta per questo dispositivo.
- Quando il processo di cottura viene avviato dall'app, è possibile vedere le impostazioni di cottura anche sullo schermo di Airfryer.
- È possibile mettere in pausa il processo di cottura o modificare le impostazioni su Airfryer o nell'app.
- Quando il processo di cottura è terminato, è possibile avviare la modalità di mantenimento della temperatura nell'app o avviarla dalla preimpostazione di mantenimento della temperatura su Airfryer.
- Se il cibo non è ancora cotto, è possibile prolungare il processo di cottura nell'app o su Airfryer.
- Per uscire dal processo di cottura prima che il tempo di cottura sia terminato, premere a lungo il pulsante on/off di Airfryer o premere il pulsante di pausa, quindi l'icona di arresto nell'applicazione.
- È possibile anche avviare l'ora e la temperatura che si preferiscono nell'app NutriU.
- Nella parte inferiore della schermata Home è presente un pulsante per accedere alla schermata principale, alle ricette, alla modalità manuale, agli articoli o al proprio profilo. Premere il pulsante della modalità manuale e inviare a Airfryer l'ora e la temperatura che si desidera.

**Preparazione di patatine fritte fatte in casa**

Per preparare eccellenti patatine fritte nell'Airfryer:

- Scegliere una varietà di patate adatta alla frittura, ad esempio patate fresche (leggermente) farinose.
- È consigliabile dividere le patatine in porzioni di massimo 500 grammi circa per risultati ottimali. Le patatine più grandi tendono ad essere meno croccanti rispetto a quelle più piccole.

**1 Pelare le patate e tagliarle a bastoncini (spessore 10 x 10 mm).**

**2 Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.**

**3 Svuotare il recipiente e asciugare le patate con uno strofinaccio o della carta da cucina.**

- 4 Versare un cucchiaio di olio per cucinare nel recipiente, aggiungere le patate a bastoncini e mescolarle bene fino a quando non sono ricoperte di olio.
- 5 Rimuovere i bastoncini con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nel recipiente.

#### Nota

- Non inclinare la ciotola per versare tutti i bastoncini nel cestello in una volta sola in quanto dell'olio potrebbe finire nel cestello.

- 6 Mettere le patate nel cestello.
- 7 Friggere i bastoncini di patate e scuotere il cestello 2-3 volte durante la cottura.

## Pulizia

#### Avviso

- Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente il cestello, il recipiente e l'interno dell'apparecchio.
- Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio sono rivestiti di materiale antiaderente. Non usare utensili da cucina o materiali per la pulizia abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso. Rimuovere l'olio e il grasso dal fondo del recipiente dopo ogni utilizzo.

- 1 Premere il pulsante on/off (  ) per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio.


#### Suggerimento

- Rimuovere il recipiente e il cestello per lasciare raffreddare l'Airfryer più rapidamente.

- 2 Eliminare l'olio o il grasso sciolto dal fondo del recipiente.
- 3 Lavare il recipiente e il cestello in lavastoviglie. È possibile anche lavarli con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (vedere la tabella "Pulizia").

#### Nota

- Mettere il recipiente con il tappo di gomma in lavastoviglie. Non rimuovere il tappo di gomma prima della pulizia.



### Suggerimento


- Se residui di cibo sono rimasti attaccati al recipiente o al cestello, metterli a bagno in acqua calda e detersivo per piatti per 10-15 minuti. Ciò scioglierà i residui di cibo e consentirà di rimuoverli più facilmente. Assicurarsi di utilizzare un detersivo per piatti in grado di dissolvere l'olio e il grasso. Se sono presenti macchie di grasso sul recipiente o sul cestello che non è stato possibile rimuovere con acqua calda e detersivo per piatti, utilizzare uno sgrassatore liquido.
- Se necessario, rimuovere i residui di cibo presenti sulla resistenza con una spazzola con setole morbide o medie. Non utilizzare una spazzola in acciaio o una spazzola con setole dure, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento della resistenza.




- 4 Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.**

### Nota

- Assicurarsi che non rimanga umidità sul pannello di controllo. Asciugare il pannello di controllo con un panno dopo averlo pulito.



- 5 Per rimuovere eventuali residui di cibo, pulire la resistenza con una spazzolina.**



- 6 Pulire la parte interna dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.**

## Tabella di pulizia

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

## Conservazione

- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 2 Accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

### Nota

- Tenere sempre l'Airfryer in posizione orizzontale durante il trasporto. Assicurarsi di tenere una mano sul recipiente con il cestello nella parte anteriore dell'apparecchio, in quanto potrebbe cadere accidentalmente se l'apparecchio viene inclinato verso il basso e danneggiarsi.
- Assicurarsi sempre che le parti smontabili del sistema Airfryer siano ben fissate prima di trasportarlo e/o riporlo.

## Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Seguire le regole del proprio paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, DAP B.V. dichiara che il sistema Airfryer HD9255 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.philips.com>.  
Il sistema Airfryer HD9255 è dotato di un modulo Wi-Fi da 2,4 GHz 802.11 b/g/n con una potenza massima in uscita di 92,9 mW EIRP.

## Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** oppure leggere l'opuscolo della garanzia internazionale.

## Aggiornamenti software

Gli aggiornamenti sono essenziali per proteggere la privacy e il corretto funzionamento del sistema Airfryer e dell'app. Di tanto in tanto, l'app si aggiorna automaticamente al software più recente. Inoltre, il sistema Airfryer aggiorna automaticamente il firmware.



### Nota

- Durante l'installazione di un aggiornamento, assicurarsi che il sistema Airfryer sia collegato alla rete Wi-Fi di casa. Il dispositivo smart può essere collegato a qualsiasi rete.
- Utilizzare sempre la versione più recente dell'app e del firmware.
- Gli aggiornamenti sono resi disponibili quando viene migliorato il software o per evitare un problema di sicurezza.
- L'aggiornamento del firmware viene avviato automaticamente quando il sistema Airfryer è in modalità standby. L'aggiornamento richiede fino a 1 minuto e lo schermo del sistema Airfryer mostra il messaggio "---" lampeggiante. Durante questo periodo di tempo, non è possibile utilizzare il sistema Airfryer.

## Dispositivi compatibili

Per informazioni dettagliate sulla compatibilità dell'app, fare riferimento alle informazioni disponibili nell'App Store.

## Ripristina valori predefiniti

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema Airfryer, premere contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti per aumentare la temperatura e il tempo.

Il sistema Airfryer non sarà più connesso alla rete Wi-Fi di casa e non sarà più associato al tuo dispositivo smart.

## Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitare il sito **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** per un elenco di domande frequenti oppure contattare l'assistenza clienti del proprio Paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso.	Il calore all'interno viene irradiato alle pareti esterne.	Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tutte le impugnature e le manopole che devono essere toccate durante l'uso restano abbastanza fredde da poter essere maneggiate.
		Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio si surriscaldano quando l'apparecchio è acceso per garantire che il cibo venga cotto adeguatamente. Queste parti sono sempre troppo calde per poter essere toccate.
		Se si lascia l'apparecchio acceso troppo a lungo, alcune aree potrebbero diventare troppo calde per poter essere toccate. Queste aree sono contrassegnate sull'apparecchio con la seguente icona: 
		Se si è consapevoli delle aree calde e si evita di toccarle, l'uso dell'apparecchio è del tutto sicuro.
Le patatine fritte fatte in casa non vengono come vorrei.	Non si sta friggendo il tipo di patate giusto.	Per risultati ottimali, utilizzare patate fresche e farinose. Se è necessario conservare le patate, non tenerle in un ambiente freddo come il frigo. Scegliere patate adatte per la frittura, come indicato sul sacchetto.
	La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.	Per preparare le patatine fritte fatte in casa, seguire le istruzioni riportate a pagina 123 di questo manuale di istruzioni.
	A volte è necessario scuotere alcuni ingredienti a metà cottura.	Per preparare le patatine fritte fatte in casa, seguire le istruzioni riportate a pagina 123 di questo manuale di istruzioni.
L'Airfryer non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente.
	Diversi apparecchi sono collegati a un'unica presa.	Il sistema Airfryer ha un'elevata potenza in watt. Provare una presa diversa e controllare i fusibili.
All'interno dell'Airfryer sono visibili delle screpolature.	All'interno del recipiente dell'Airfryer possono formarsi delle piccole macchie in seguito al contatto o a graffi accidentali sul rivestimento (ad esempio, durante l'inserimento del cestello e/o la pulizia con materiali abrasivi).	È possibile prevenire danni inserendo il cestello nel recipiente correttamente. Se si inserisce il cestello inclinandolo, uno dei suoi lati potrebbe urtare la parete del recipiente rimuovendo piccoli frammenti del rivestimento. Questi frammenti non sono comunque nocivi per la salute, in quanto tutti i materiali utilizzati sono specifici per alimenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.	Si stanno cuocendo ingredienti grassi.	Eliminare con cautela l'olio o il grasso in eccesso dal recipiente e proseguire con la cottura.
	Il recipiente contiene residui grassi degli alimenti cucinati in precedenza.	Il fumo bianco è prodotto dai residui grassi riscaldati nel recipiente. Pulire sempre il recipiente e il cestello accuratamente dopo ogni uso.
	La panatura non aderisce al cibo come dovrebbe.	Piccole parti di panatura potrebbero produrre del fumo bianco. Premere con forza la panatura sul cibo per assicurarsi che aderisca.
	Marinature, liquidi o i succhi della carne schizzano nel grasso sciolto.	Tamponare il cibo prima di posizionarlo nel cestello.
Sullo schermo di Airfryer viene visualizzata la scritta "E1".	Il dispositivo è rotto/ difettato.	Chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
	Airfryer potrebbe essere stato conservato in un luogo troppo freddo.	Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente a bassa temperatura, lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di ricollegarlo. Se sullo schermo viene ancora visualizzata la scritta "E1", chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
Il LED WiFi di Airfryer non è più acceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema Airfryer non è più connesso alla rete WiFi di casa.</li> <li>• La rete WiFi di casa è stata modificata.</li> </ul>	Ripetere la procedura di associazione nell'ordine descritto nell'app. Se ciò non dovesse essere d'aiuto, avviare nuovamente la procedura di configurazione.
L'app mostra che il processo di associazione non è riuscito.	Verificare che i passaggi siano stati eseguiti nell'ordine descritto nell'app: per prima cosa, premere il pulsante sull'apparecchio, poi attivare l'associazione tramite l'app.	Ripetere la procedura di associazione nell'ordine descritto nell'app. Se ciò non dovesse essere d'aiuto, avviare nuovamente la procedura di configurazione.
Sul display lampeggia "---".	Airfryer sta aggiornando il firmware.	Attendere circa un minuto per il completamento dell'aggiornamento del firmware. Non è possibile utilizzare Airfryer durante l'aggiornamento del firmware.